Instrukcja montażu bramka 1016-1088



1. Warianty montażu

wariant A

zakres: 1016 mm - 1040 mm



wariant B

zakres: 1040 mm - 1064 mm



wariant C

zakres: 1064 mm - 1088 mm



widok z przodu

widok z boku

widok z góry

NR	element montażowy	nazwa	ilość
A		**bramka**	1
B		**listwa dystansowa**	2
C		**listwa startowa**	1
D		**listwa startowa**	1
E		**wkręt z kołkiem rozporowym**	8
F		**wkręt**	6
G		**śruba M8/40 z oczkiem**	2
H		**śruba DIN916 M6/25**	2
I		**klucz imbusowy**	1

Instrukcja montażu wariant A

zakres: 1016 mm - 1040 mm

1



wymierzyć otwory
pod kołek rozporowy E

2



przytwierdzić element montażowy C i D
przy pomocy kołków rozporowych E

3



Aby uzyskać potrzebną szerokość dla odpowiednich wymiarów bramki, należy wkręcić śrubę G na odpowiednią głębokość. Śruby G służą również do regulacji bramki względem zamknięcia.

4



Instrukcja montażu wariant B

zakres: 1040 mm - 1064 mm

1



wymierzyć otwory
pod kołek rozporowy E

2



przytwierdzić element montażowy B
przy pomocy kołków rozporowych E



przytwierdzić element montażowy C i D
przy pomocy kołków F



Aby uzyskać potrzebną szerokość dla odpowiednich wymiarów bramki, należy wkręcić śrubę G na odpowiednią głębokość. Śruby G służą również do regulacji bramki względem zamknięcia.

5



przy pomocy
klucza imbusowego I
dokręcić śruby H

Instrukcja montażu wariant C

zakres: 1064 mm - 1088 mm

1



wymierzyć otwory
pod kołek rozporowy E

2



przytwierdzić element montażowy B
przy pomocy kołków rozporowych E



przytwierdzić element montażowy C i D
przy pomocy kołków F



Aby uzyskać potrzebną szerokość dla odpowiednich wymiarów bramki, należy wkręcić śrubę G na odpowiednią głębokość. Śruby G służą również do regulacji bramki względem zamknięcia.

5



przy pomocy
klucza imbusowego I
dokręcić śruby H